



Инструкция по установке
короб стелс
Mitsubishi ASX

Содержание

Состав комплекта :	1
Этапы установки:.....	1
Результат :	3
По всем вопросам обращаться:	3

Состав комплекта :

- Короб Стелс 1 шт;
- Болт М6 20 мм 1 шт;
- Болт М6 40 мм под внутр.шестигр. 1 шт;
- Болт М6 60 мм 1 шт;
- Шайба М6 1 шт;
- Крепежный уголок 1 шт;
- Терминал;
- Уплотнитель;



Этапы установки:

1. Убираем пол, пенопласт, петли в отмеченных местах (см. Рисунок 1)



Рисунок – 1

2. На месте правой петли устанавливаем уголок идущий в комплекте, используем болт м6 20 мм в штатную резьбу.
3. Устанавливаем на место короб. В левой точке крепления вместо штатного болта используем болт М6 60 мм. В правой точке крепления используем болт М6 40 мм под внутр. шестигр.
4. Проверяем надежность фиксации, короб должен плотно «сидеть»

и не двигаться при «шатании».

5. Устанавливаем динамик, при установке сабвуфера необходимо монтажное отверстие проклеить уплотнителем идущем в комплекте (см. рисунок 2).



Рисунок – 2

Так же при установке сабвуфера:

РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДИНАМИКА В КОРОБЕ: ВИНТЫ И
МЕБЕЛЬНЫЕ ГАЙКИ



!!! Для более качественного звучания советуем проклеить посадочное место динамика уплотнителем, идущим в комплекте!!!

Результат:



**Приятного прослушивания !
По всем вопросам обращаться:**

email: operator.drive@mail.ru

сайт: www.drive-korob.ru

VK: vk.com/club56230245

тел. +7 (86365)4-31-11

сот.тел. +7 (918) 551-38-71