

Предварительно необходимо подготовить поверхность стыков — *обезжирить* её, и просверлить сверлом *отверстия* в местах, где планируется соединение саморезами.

Важно: На каждом этапе сборки, все стыки панелей проклеиваются *герметизирующим* материалом, затем скручиваются *саморезами*.



1. К нижней стенке монтируются *боковые* стенки, как показано на рисунке.



2. К полученной заготовке монтируется задняя стенка, она выше, чем боковые. К отверстию в боковой панели, при помощи саморезов, крепиться труба-фазинвертор. Не забывайте проклеивать стыки.



3. Монтируем переднюю панель с отверстием для динамика. Обратите, пожалуйста, внимание, что отверстие для динамика должно находиться, как можно ближе к стенке с портом — так длина порта будет максимальной.



4. Монтируем верхнюю крышку, как показано на рисунке.

5. После завершения сборки все поверхности необходимо зашкурить и выровнять, щели и шляпки саморезов замазать тонким слоем шпатлевки.

6. После того как шпатлевка полностью высохнет (время высыхания см. инструкцию к шпатлевке), необходимо обработать поверхность наждаком сначала с крупным напылением, затем с более мелким.

7. Далее рекомендуем обработать поверхность грунтовкой для обеспечения лучшего сцепления. К следующему шагу следует приступать только после того, как поверхность полностью высохнет.

Отделка короба:

Если для отделки вы выбрали **коврик, который имеет клеевой слой (самоклеющийся коврик)**:

- Аккуратно отделите с одного края коврика защитный слой и приложите липкой стороной к самой широкой части короба, хорошо прижимая коврик к детали, отклеивайте следующую часть. Таким образом проведите круговую оклейку по самым большим частям короба.
- Обрежьте лишнее, оставляя небольшие припуски для того, чтобы зайти на угол.
- Проведите оклейку оставшихся деталей в стык.

Если вы выбрали **коврик без клеевого слоя**:

- Тщательно промажьте короб клеем и приложите коврик к самой широкой части короба, хорошо прижмите коврик к детали. Таким образом проведите круговую оклейку по самым большим частям короба.
- Обрежьте лишнее, оставляя небольшие припуски для того, чтобы зайти на угол.
- Проведите оклейку оставшихся небольших деталей в стык.

Если вы выбрали **нанесение защитного покрытия**:

- Проведите обработку поверхности специальным покрытием «Гравитекс» в соответствии с инструкцией, размещенной на флаконе.

Если вы планируете **покраску короба**:

- Покройте необходимые поверхности краской. Не забывайте использовать средства защиты (перчатки, респиратор и очки) для вашей безопасности.
- Дайте высохнуть.

Осталось только украсить наш короб фирменным логотипом).

Короб готов!

Живите громко!